

# Servicio de Megafonía en las Aulas

Aulas con Megafonía → A1 a A5 B1 a B5 C2 y C5 AI2 y AI3 21, 23, 25 y 27

MODELO	AULAS
Amplificador Modelo 2 (Work PA50)	A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 B5 C2 C5 AI2 AI3 21 23 25 27 (Aulario)
Amplificador Modelo 3 (Optimus ART30)	A1 A5
Micrófono Analógico (Work WE10)	23 25 27
Micrófono Digital (Work WE1160)	A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 C2 C5 AI2 AI3

## AMPLIFICADOR MODELO2 (Work PA50)

AULAS	A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 B5 C2 C5	AI2 AI3 21 23 25 27 (Aulario)
-------	-------------------------------------	----------------------------------

- 1- Encender el Receptor  
Se enciende pantalla azul
- 2- Encender Amplificador  
Se enciende luz roja
- 3- Encender Micrófono y colocárselo.
- 4- Apagar todo al acabar la clase.

NOTA: Para usar la megafonía solo para el PC y no para el micrófono basta con realizar el paso 2.



Mantener pulsado un segundo el botón de POWER (Receptor).  
Pulsar el interruptor de power (Amplificador).



## AMPLIFICADOR MODELO3 (Optimus ART30)

<b>AULAS</b>	A1 A5
<p>1- Encender el Receptor Se enciende pantalla roja</p> <p>2- Encender Amplificador Se enciende luz roja</p> <p>3- Encender Micrófono y colocárselo.</p> <p>4- Apagar todo al acabar la clase.</p> <p>NOTA: Para usar la megafonía solo para el PC y no para el micrófono basta con realizar el paso 2.</p> <p>Pulsar el botón de POWER (Receptor) Pulsar el interruptor naranja de POWER (Amplificador)</p>	

## MICROFONOS

<b>Micrófono Analógico (Work WE10)</b>	<b>Micrófono Digital (Work WE1160)</b>
Mover la pestaña a ON	Pulsar el botón POWER
	
Aulas → 23 25 27	Aulas → A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 C2 C5 A12 A13